

# DMXPen Pro – Manuale di registrazione ArtNet

## ArtNet REC - Modalità

DMXPen Pro è in grado di registrare sia un segnale DMX che un segnale ArtNet. Nei prossimi Step vedremo come selezionare la Modalità di registrazione da ArtNet



Registrazione ArtNet

## ArtNet REC - Step 1

In DMXPen Pro la selezione della modalità di lavoro può essere eseguita con l'aiuto del software PenSuite che è gratuito ed è fornito nella microSD card a bordo del dispositivo o scaricabile dal sito.

N.B. Arrestare eventuali playback in corso premendo il pulsante a bordo prima di selezionare la modalità.




a. Installare PenSuite sul PC

## ArtNet REC - Step 2

La connessione di DMXPen Pro al PC avviene attraverso la porta ethernet e può essere eseguita in 2 modi:

1. Connessione diretta utilizzando un cavo cross



2. Connessione attraverso HUB/Switch



b. Connettere il PC a DMXPen Pro ed alimentare la DMXPen

## ArtNet REC - Step 3

Dopo aver scaricato PenSuite e connesso la DMXPen al PC possiamo avviarlo. Ricordiamo che la presenza di Firewall sul PC potrebbe impedire un corretto funzionamento del programma, per cui consigliamo di disattivarlo durante questa fase.



c. Avvio di PenSuite

## ArtNet REC - Step 4

1. Premiamo "Find Node" per eseguire una scansione della rete ed identificare le DMXPen connesse
2. Selezioniamo la DMXPen interessata dalla lista
3. Premiamo sull'immagine della DMXPen per selezionare il flusso corretto dei dati di quel dispositivo (in questo caso ArtNet Entrante)



d. Riconoscimento DMXPen connesse e selezione modalità

## ArtNet REC - step 5



- e. inserire la microSD
- f. connettere il cavo di rete
- g. alimentare DMXPEN
- h. assicurarsi che il led sia blu fisso

# DMXPEN Pro – Manuale di registrazione ArtNet

