

# DMXPen Pro – Manuale di registrazione DMX

## DMX REC - Modalità

DMXPen Pro è in grado di registrare sia un segnale DMX che un segnale ArtNet. Nei prossimi Step vedremo come selezionare la Modalità di registrazione da DMX



Registrazione DMX

## DMX REC - Step 1

In DMXPen Pro la selezione della modalità di lavoro può essere eseguita con l'aiuto del software PenSuite che è gratuito ed è fornito nella microSD card a bordo del dispositivo o scaricabile dal sito.




a. Installare PenSuite sul PC

## DMX REC - Step 2

La connessione di DMXPen Pro al PC avviene attraverso la porta ethernet e può essere eseguita in 2 modi:

1. Connessione diretta utilizzando un cavo cross



2. Connessione attraverso HUB/Switch



b. Connettere il PC a DMXPen Pro ed alimentare la DMXPen

## DMX REC - Step 3

Dopo aver scaricato PenSuite e connesso la DMXPen al PC possiamo avviarlo. Ricordiamo che la presenza di Firewall sul PC potrebbe impedire un corretto funzionamento del programma, per cui consigliamo di disattivarlo durante questa fase.



c. Avvio di PenSuite

## DMX REC - Step 4

1. Premiamo "Find Node" per eseguire una scansione della rete ed identificare le DMXPen connesse
2. Selezioniamo la DMXPen interessata dalla lista
3. Premiamo sull'immagine della DMXPen per selezionare il flusso corretto dei dati di quel dispositivo (in questo caso DMX Entrante)



d. Riconoscimento DMXPen connesse e selezione modalità

## DMX REC - step 5



- e. inserire la microSD
- f. inserire l'adattatore XLR M/M 5 poli
- g. alimentare DMXPEN
- h. assicurarsi che sia in standby (led azzurro fisso)

# DMXPEN Pro – Manuale di registrazione DMX

**DMX REC - step 6**



i. inserire DMXPEN con l'adattatore nel DMX OUT della console. Il led assumerà il colore azzurro lampeggiante indicando la corretta ricezione del segnale DMX


**DMX REC - step 7**



3 sec.

l. tenere premuto per 3 sec. il pulsante sulla DMXPEN

**DMX REC - step 8**



avviare lo show

m. il led assumerà il colore rosso lampeggiante, indicando che DMXPEN è in registrazione. n. avviare lo show dalla console

**DMX REC - step 9**



REC stop

o. premere il pulsante per arrestare la registrazione. Il led assumerà il colore azzurro (standby)

**DMX REC - step 10**



p. scollegare la DMXPEN  
q. rimuovere l'adattore XLR