
REC - step 1
9 VDC 500 mA
a. inserire la microSD
b. inserire l'adattatore M/M DMX (gender il conversion adapter)
c. alimentare DMXPEN
d. assicurarsi che sia in standby (led azzurro fisso)

REC - step 2
e. inserire DMXPEN con l'adattatore nel DMX OUT della consolle. Il led assumerà il colore azzurro lampeggiante indicando la corretta ricezione del segnale DMX

REC - step 3
3 sec.
f. tenere premuto per 3 sec. il pulsante sulla DMXPEN

REC - step 4
avviare lo show
g. il led assumerà il colore rosso lampeggiante, indicando che DMXPEN è in registrazione.
h.avviare lo show dalla consolle

REC - step 5
REC stop
i. premere il pulsante per arrestare la registrazione. Il led assumerà il colore azzurro (standby)

REC - step 6
l. scollegare la DMXPEN
m. rimuovere l'adattore DMX